



برای مرور کردن فیلم های ضبط شده مراحل زیر را انجام دهید (playback)

کلیک راست کرده و گزینه playback را بزنید




تاریخ، کانل دوربین مورد نظر خود را انتخاب کنید و دکمه جستجو را بزنید. از نوار زمان، روی زمان مورد نظر کلیک نمایید.



راهنمایی پشتیبان گیری (backup)
 فلش رابه به دستگاه متصل کنید
 کلیک راست کرده و گزینه backup را بزنید



دکمه backup را بزنید



فلش ، کانال دوربین ، تاریخ ، زمان شروع و پایان و فرمت خروجی را انتخاب و دکمه سرچ را بزنید
 فیلم را انتخاب و دکمه backup را بزنید

